Акционерное общество «ЭЛВИС-НеоТек» (АО «ЭЛВИС-НеоТек») Руководство системного программиста OC OKTA. ВАРШ. 00010-01 32-01 Подпись и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. Лист ВАРШ.00010-01 32-01 Изм Лист № Докум. Подп. Дата

Оглавление


| Список сокращении | 3 |
|--|---|
| О системе | |
| Целевые платформы4 | |
| Взаимодействие с пользователем | |
| Установка ОС ОКТА на целевую платформу | |
| Аппаратные требования | |
| Системные требования | |
| Процедура установки | |
| процедура установки | / |

| Подпись и дат | |
|---------------------------|--|
| Взам. инв. № Инв. № дубл. | |
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| юдл. | |

ВАРШ.00010-01 32-01

№ Докум.

Подп. Дата



О системе

ОС ОКТА разработанно на основе ОС Linux под устройства ОКТА и обеспечивает базовое функционирование устройства. ОС создана под работу с видеоаналитикой и включает в себя фреймворк Gstreamer с поддержкой аппаратных энкодеров и декодеров.

Можно выделить три основных функциональных назначения ОС ОКТА.

- 1. Обеспечение функционирования и взаимодействия элементов платы: оперативная память, физическая память, модемы, usb и т.п.
- 2. Организация среды для работы и взаимодействия различных программ: Веб-сервер, сервер ONVIF, RTSP-сервер, различные модули аналитики и т.п.
- 3. Обеспечение возможности взаимодействия пользователя с ОКТА ВАРШ.466256.001:
- поддержка USB-устройств ввода, HDMI и LVDS устройств вывода и сетевых соединений;
 - аутентификация и управление правами доступа.

Целевые платформы

ОС ОКТА предназначена для работы на следующих устройствах ОКТА ВАРШ.466256.001:

- ВАРШ.466256.002 Модуль ОКТА;
- ВАРШ.466256.003 Модуль ОКТА универсальный;
- ВАРШ.466256.004 Модуль ОКТА встраиваемый;
- ВАРШ.466256.005 Модуль ОКТА РоЕ;
- ВАРШ.466256.006 Модуль ОКТА Оператор;
- ВАРШ.466256.007 Модуль ОКТА Оператор2.
- ВАРШ.466256.008 Модуль ОКТА Мед.

Взаимодействие с пользователем

При штатной работе ОКТА пользователь не взаимодействует

| Изм | Лист | № Докум. | Подп. | Дата | |
|-----|------|----------|-------|------|--|

ВАРШ.00010-01 32-01

Лист

Подпись и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

непосредственно с операционной системой. Управление и найстройка устройства происходят через различные программы.

В случае, если требуется произвести операции непосредственно с ОС ОКТА пользователь может подключить клавиатуру и мышь к разъёмам USB и монитор в HDMI разъём (предусмотрен не на всех устройствах ОКТА). После включения устройства на мониторе (либо экране устройства ОКТА) появится сначало окно загрузки системы (см. рисунок 1), затем рабочий стол как показано на рисунке 2.






Рисунок 2 - Рабочий стол ОС ОКТА

В сборку ОС ОКТА включены все основные программы и пакеты, необходимые для настройки, отладки и работы с ОС ОКТА: терминал, текстовый редакот vim, настройщик сетевых интерфейсов, файловый менеджер, менеджер дисков, браузер, просмоторщик изображений и т.п. Ознакомится с инструкциями и принципом работы с основными программами можно в документации к ОС Ubuntu доступном на сайте https://help.ubuntu.ru/manual/.

Лист ВАРШ.00010-01 32-01 № Докум. Изм Лист Подп. Дата Формат А4 Копировал:

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Установка ОС ОКТА на целевую платформу

Аппаратные требования

- ПК х86 с клавиатурой, монитором, мышкой, USB разъёмом и не менее 4Гб оперативной памяти и 30 Гб памяти жёсткого диска;
- Кабель USB Туре-С, либо USB-A/USB-A («папа-папа») для ОКТА ВАРШ.466256.006.

Системные требования

- OC Windows 7 или более поздняя;
- Драйвер для прошивки от Rockchip «DriverInstall.exe»;
- Установкищ прошивки от Rockchip «AndroidTool.exe».

DriverInstall.exe и AndroidTool.exe можно скачать с оффициального репозитория rockchip: https://github.com/rockchip-linux/tools/tree/rk3399/windows

Процедура установки

- 1. подключите кабель USB тип A к плате ОКТА (для ОКТА. ВАРШ.466256.006 подключите USB USB-A/USB-A в разъём с пометкой ОТG), другой конец кабеля подключите в USB раъём ПК;
 - 2. Включите ПК;
 - 3. Включите режим recovery на устройстве ОКТА:
 - Зажмите кнопку «RECOVERY» и не отпускайте;
 - Воткните штекер питания в раъём «12В»;
 - Подождите 3 секунды;
 - отпустите кнопку «RECOVERY».
 - 3. На ПК установите драйвер для прошивки от Rockchip, для этого:
 - нажмите правой кнопкой мыши по файлу «DriverInstall.exe» и в

Изм Лист № Докум. Подп. Дата

ВАРШ.00010-01 32-01

Лист

ГОСТ 2.106-96 Форма 9а

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Анв. № подл.

Копировал:

открывшемся меню выбирите «Запустить от имени администратора»;

- В открывшемся меню (см. рисунок 3) нажмите кнопку «Install Driver»




Рисунок 3 – Окно программы установки драйвера

- По окончании установки программа выдаст сообщение об успешной установке драйвера.
 - 4. Загрузите файл прошивки на плату. Для этого:
 - Откройте программу AndroidTool (см. рисунок 4);




Рисунок 4 – Окно программы AndroidTool

- перейдите во вкладку «Upgrade Firmware» (см. рисунок 5);

ГОСТ 2.106-96 Форма 9а

Инв. № дубл.

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал:

Формат А4




Рисунок 5 – Владка «Upgrade Firmware»

- Нажмите на кнопку «Firmware» и выбирите файл прошивки AIO-3399C-OCTA_OS.img;
- после загрузки файла нажмите кнопку «EraseFlash», дождитесь сообщения об успешном завершении.
- Нажмите кнопку «Upgrade». По завершению загрузки системы на плату ОКТА устройство перезагрузится и на экране появится рабочий стол ОС ОКТА

Подпись и дата (см. рисунок 2); - Установка ОС завершена. Инв. № дубл. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. Лист ВАРШ.00010-01 32-01 Изм Лист № Докум. Подп. Дата ГОСТ 2.106-96 Форма 9а Формат А4 Копировал:

| | Л | | гистраг | | | | | | | | |
|-----|------|-------|-----------------------------|------|------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-------|-----------|
| 3M | [. | Но | мера лис замене н-ных | | овы | ниц) аннули -рован- ных | Всего листов (страниц) в докум. | № до кум. | Входящий № сопроводи- тельного докум.и дата | Подп. | Дата |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Изм | Лист | № Док | ум. По | одп. | Дата | | ВАРШ.00 | 0010-01 3 | 2-01 | | <u>Ли</u> |